



[注1]UPSの接続
 1. LANの雷ガード機能を使用
 2. 次の物はUPS出力に接続して無停電にする
 ①Host-PC ②SDA100 ③HUB ④VPN-Router

[注2] Host-PCのUSBと232C接続
 ①Printer ②UPS ③RTC-59 ④Rig-control
 ⑤Logging-soft等 ⑥SteppIR-SDA100 ⑦Key
 ⑧Mouse ⑨SPE1.3K-FA

[注3] 監視カメラは、Internetから直接WEB接続が可能

SDR-59: CAT-CI-V変換、アンテナ切換
 SunSDR2proのControlは、PCのSunSDR2

アマチュア無線局 リモートシャック
Network構成 2019.1.1 現在
ICT-Kuwa/JA4BUA (KU3WA)