



[注0] 2つのPC(WS)は、Intel-AMTを使いブラウザで電源ON/OFF

[注1] UPSの接続

1. LANの雷ガード機能を使用
2. 次の物はUPS出力に接続して無停電にする
 - ①Host-PC
 - ②SDA100
 - ③LAN-HUB
 - ④13.8V電源

[注2] Host-PCのUSBと232C接続

- ①Printer
- ②UPS
- ③RTC-59
- ④Rig-control
- ⑤Logging-soft等
- ⑥SteppIR-SDA100
- ⑦Key
- ⑧Mouse

[注3] 監視カメラは、Internetから直接WEB接続が可能

アマチュア無線局 リモートシャック
Network構成 2019.1.1 現在
ICT-Kuwa/JA4BUA (KU3WA)